

取替部品

番号	名 称	仕 様	数 量	仕 様
	ばっきブロワ	1	台	IRS-80H 型
1	ベアリング (1)	1	個	メーカー純正部品を必ず使用すること。
2	ベアリング (2)	3	個	
3	オイルシール	1	個	
4	フリंगा	3	個	
5	ベアリングナット (1)	1	個	
6	ベアリングナット (2)	1	個	
7	ベアリング座金 (1)	1	個	
8	ベアリング座金 (2)	1	個	
9	シートパッキン	1	個	
10	オイルゲージ	1	個	
11	ラビリンスリング	8	個	
12	プーリー (本体)	1	台分	
13	プーリー (モーター)	1	台分	
14	逆止弁	1	個	
15	圧力計	1	個	